

OVLÁDACÍ PANEL

DIGITÁLNY DISPLEJ

Na displeji sa zobrazuje presný čas v 24-hodinovom formáte a indikačné symboly.

TLAČIDLO HODÍN

Slúži na nastavenie 24 hodinových hodín.

TLAČIDLO PRÍPRAVY V PARE

Používa sa na voľbu funkcie prípravy v pare a na voľbu tried potravín.

TLAČIDLO PRÍPRAVY POMOCOU MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA

Používa sa na nastavenie úrovne mikrovlnného výkonu.

TLAČIDLO STOP

Stlačením zastavíte alebo zresetujete funkcie rúry.

TLAČIDLO ZRÝCHLENÉHO ROZMRAZOVANIA

Slúži na výber funkcie zrýchleného rozmrazovania.

TLAČIDLO +/-

Slúži na zvýšenie/zníženie hodnoty doby prípravy alebo hmotnosti potravín.

TLAČIDLO MEMO

Slúži na vyvolanie uložených obľúbených nastavení.

TLAČIDLO JET ŠTART

Používa sa na zapnutie procesu prípravy jedla alebo na aktiváciu funkcie Jet Start.

PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

PRERUŠENIE VARENIA:

Ak chcete jedlo skontrolovať, obrátiť alebo premiešať, proces prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 5 minút.

POKRAČOVANIE VARENIA:

ZATVORTE DVIERKA a RAZ stlačte tlačidlo Start. Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.

Ak stlačíte tlačidlo ŠTART DVAKRÁT, predĺžite dobu procesu o 30 sekúnd.

AK NECHCETE POKRAČOVAŤ VO VARENÍ:

VYBERTE POTRAVINU, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP.

POZNÁMKA: Po ukončení varenia ostane vnútorné osvetlenie rúry svietiť, kým nestlačíte tlačenie STOP, je to normálne.

PO UKONČENÍ VARENIA ZAZNIE ZVUKOVÝ

SIGNÁL vždy po minúte, počas 5 minút.

Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.

POZNÁMKA: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd.

DETSKÁ POISTKA/POISTKA PRED DOTYKOM

TÁTO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA SA AKTIVUJE 2 MINÚTU POTOM, čo sa rúra vráti do "pohotovostného režimu". V tomto režime sú dvierka a dotykové tlačidlo zablokované.

BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK SA ODBLOKUJE OTVORENÍM A ZATVORENÍM DVIEROK, napr. pri vložení potravín. Inak sa na displeji zobrazí "d o o r" (dvere).

JET ŠTART

TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú číre polievky, káva alebo čaj.

1 STLAČTE TLAČIDLO JET START.

TÁTO FUNKCIA ZAČINA ČINNOSŤ AUTOMATICKY pri plnom mikrovlnnom výkone a doba procesu je nastavená na 30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. Doba procesu možno predĺžiť a skrátiť aj stlačením tlačidla +/- po tom, čo sa funkcia uviedla do činnosti.

VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI

POUŽITE TÚTO FUNKCIU pri bežnom varení a ohreve zeleniny, rýb, zemiakov a mäsa.

- 1 STLAČANÍM TLAČIDLA VÝKON nastavte výkon.
- 2 DOBU PRÍPRAVY NASTAVTE STLAČANÍM TLAČIDLA +/-.
- 3 STLAČTE TLAČIDLO JET START.

PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA:

Dobu jednoducho predĺžite stlačením tlačidla Start s krokom 30 sekúnd. Každé stlačenie predlžuje dobu o 30 sekúnd. Čas môžete taktiež upraviť stlačením tlačidla +/-, čím hodnotu pre čas zvýšite alebo znížite.

IBA MIKROVLNÝ	
VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
JET (700 W)	OHREIVANIE NÁPOJOV, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
500 W	ŠETRNE VARENIE napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	MIERNE DUSENIE, rozpustenie masla.
160 W	ROZMRAZOVANIE. Zmäčkovanie masla, syrov.





ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE

POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, zeleniny a chleba. Zrýchlené rozmrazovanie môžete použiť iba pri potravinách s čistou hmotnosťou 100g - 1,5 kg.

POTRAVINY VŽDY ULOŽTE na sklenený otočný tanier.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO JET DEFROST.**
- 2 **STLAČANÍM TLAČIDLA +/-** nastavte hmotnosť potravín.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO JET START.**

V POLOVICI DOBY ROZMRAZOVANIA SA RÚRA ZASTAVÍ A VYZVE VÁS NÁPISEM OBRÁTTE JEDLO (TURN FOOD) aby ste jedlo obrátili.

- ∴ Otvorte dvierka.
- ∴ Jedlo obráťte.
- ∴ Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Start.

Turn
Food

POZNÁMKA: Rúra bude automaticky pokračovať v činnosti po 2 min. v prípade, že potraviny neobráťte. V tomto prípade sa doba rozmrazovania predĺži.

MRAZENÉ POTRAVINY:
AK JE HMOTNOSŤ NIŽŠIA ALEBO VYŠŠIA AKO ODPOŔUČANÁ: Postupujte podľa pokynov v časti "Varenie a ohrev mikrovlnami" a pri rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.

AK JE TEPLOTA POTRAVÍN VYŠŠIA ako teplota hlboko zmrazených potravín (-18°C), nastavte nižšiu hmotnosť potravín.

AK JE TEPLOTA POTRAVÍN NIŽŠIA ako teplota hlbokého zmrazenia (-18°C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín.



KUCHYNSKÁ ČASOMIERA

POUŽITE TÚTO FUNKCIU, keď potrebujete kuchynskú minútku na odmeranie presného času pri rôznom použití, ako napr. varenie vajíčok alebo kysnutie cesta pred pečením a pod.

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO HODINY.**
- 2 **DOBU PRÍPRAVY** nastavte **STLAČANÍM TLAČIDLA +/-**.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO JET START.**

BLIKAJÚCI STĽPIK indikuje, že sa odmeriava čas.

PO VYPRŠANÍ NASTAVENEJ DOBY zaznie zvukový signál.

PO STLAČENÍ TLAČIDLA HODÍN sa zobrazí zostávajúca doba časomiere. Bude sa zobrazovať 3 sekundy, potom sa bude znovu zobrazovať doba varenia (Ak práve varíte).

ABY STE FUNKCIU ČASOMIERY ZASTAVILI, keď je v činnosti popri inej funkcii, najprv ju musíte vyvolať stlačením tlačidla hodín, potom ju zastavte stlačením tlačidla Stop.

HODINY

- 1 **PODRŽTE STLAČENÉ TLAČIDLO HODÍN** (3 sekundy), kým nezačne blikať ľavá číslica (hodiny).
- 2 **STLAČANÍM TLAČIDLA +/-** nastavte hodiny.
- 3 **STLAČTE EŠTE RAZ TLAČIDLO HODINY.** (Blikajú dve pravé číslice (minúty)).
- 4 **STLAČANÍM TLAČIDLA +/-** nastavte minúty.
- 5 **STLAČTE EŠTE RAZ TLAČIDLO HODINY.**

HODINY SÚ NASTAVENÉ a v chode.

AK NECHCETE, ABY SA HODINY ĎALEJ ZOBRAZOVALI na displeji, jednoducho na 3 sekundy znovu stlačte tlačidlo hodín a potom tlačidlo Stop.

ABY STE ZNOVU AKTIVOVALI ZOBRAZOVANIE HODÍN, postupujte podľa horeuvedeného postupu.

POZNÁMKA: HODINY SA NASTAVUJÚ PRI OTVORENÝCH DVIERKACH RÚRY. Na nastavenie hodín budete mať k dispozícii 5 minút. Inak musíte každý krok uskutočniť za 60 sekúnd.

PARÁK

POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU na prípravu jedál ako zelenina a ryby.

VŽDY POUŽÍVAJTE DODÁVANÝ PARÁK pri použití tejto funkcie.

- 1 **OPAKOVANÝM STLAČANÍM TLAČIDLA FITNESS** zvolte triedu potravín. (pozri tabuľku)
- 2 **STLAČANÍM TLAČIDLA +/-** nastavte hmotnosť potravín.
- 3 **STLAČTE TLAČIDLO JET START.**

VLOŽTE potraviny na sitko paráka.



PRILEJTE 100 ml (1 dl) vody do spodnej časti paráka.

PRIKRYTE vekom.


1	ZEMIAKY / KOREŇOVÁ ZELENINA	150G - 500G	POUŽÍVAJTE ROVNAKO VEĽKÉ KÚSKY. Zeleninu pokrájajte na rovnako veľkú kúska. Po uvarení nechajte odstať 1 - 2 minúty.
2	MÄKKÁ ZELENINA	150G - 500G	
3	MRAZENÁ ZELENINA	150G - 500G	NECHAJTE ODSTAŤ 1 - 2 minúty.
4	RYBIE FILÉ	150G - 500G	FILÉ ROVNOMERNE ROZLOŽTE na sitko paráka. Tenké časti vzájomne poprekładajte. Po uvarení nechajte odstať 1 - 2 minúty.

PARÁK bol navrhnutý iba pre použitie s mikrovlnami!
NIKY HO NEPOUŽÍVAJTE s inou funkciou.

POUŽITIE PARÁKA s inou funkciou môže spôsobiť jeho poškodenie.

PRED ZAPNUTÍM RÚRY VŽDY SKONTROLUJTE, či sa otočný tanier voľne otáča.

VŽDY POLOŽTE parák na sklenený otočný tanier.



PAMÄŤ

FUNKCIA PAMÄTE ponúka jednoduché a rýchle vyvolanie preferovaného nastavenia.

PRINCÍPOM FUNKCIE PAMÄTE je uložiť akékoľvek aktuálne zobrazené nastavenie do pamäte.

AKO SA POUŽÍVA NASTAVENIE ULOŽENÉ V PAMÄTI:

- 1 **STLAČTE TLAČIDLO MEMO.**
- 2 **STLAČTE TLAČIDLO JET START.**

AKO SA NASTAVENIE UKLADÁ DO PAMÄTE:

- 1 **VYBERTE** si akúkoľvek funkciu.
- 2 **NAPROGRAMUJTE** svoje nastavenia.
- 3 **PTLAČIDLO MEMO STLAČTE** na 3 sekundy, dokiaľ nezačujete akustický signál. Nastavenie je teraz uložené v pamäti. Pamäť môžete preprogramovať koľkokrát chcete.

PO TOM, AKO SPOTREBIČ pripojíte k sieťovému prívodu alebo po výpadku napájania, funkcia Memo do pamäte uloží 1 minútovú dobu prípravy pri plnom výkone mikrovlnného žiarenia ako predvolené nastavenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRIVÁDZANÉ NAPÄTIE	230 V/50 Hz
MENOVITÝ ENERGETICKÝ PRÍKON	1100 W
POISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	700 W
VONKAJŠIE ROZMERY (VxŠxH)	360 x 392 x 350
VNÚTORNÉ ROZMERY (VxŠxH)	149 x 290 x 290

