




Činnosť spotrebiča

Podrobnejšie informácie (aj o odstraňovaní problémov a o servise) nájdete v jednotlivých častiach návodu na použitie.

Triedenie bielizne podľa symbolov na visáčke

-  Nevhodné na sušenie v sušičke
-  Vhodné pre sušenie v bubnovej sušičke - pri nízkych teplotách
-  Vhodné pre sušenie v bubnovej sušičke

Príprava bielizne

Vloženie bielizne do sušičky

Voľba programu

Voľba voliteľných funkcií (ak sú k dispozícii)

Zapnutie sušičky

Koniec programu - vyloženie sušičky

Vypnutie sušičky

Bielizeň roztriedte podľa:

Hrúbky tkanín: vždy, keď sa má sušiť väčšie množstvo bielizne, ako je kapacita sušičky, rozdeľte bielizeň podľa hmotnosti (napr. sušte uteráky a jemnú spodnú bielizeň oddelene).

Druhu tkanín: bavlna (lan); syntetické tkaniny (s jednoduchým ošetrovaním).

Úrovne usušenia: na uloženie do skrine, na žehlenie a pod.

Nevhodné na sušenie v sušičke: vlnená a hodvábná bielizeň, nylonové pančuchy, jemné výšivky, tkaniny s kovovými ozdobami, objemné kusy ako spacie vaky alebo vankúše.

Presvedčte sa, či sú všetky uzávery zatvorené a či sú vrecká prázdne. Uistite sa, že medzi bielizňou neostal žiaden zapalovač. Prevráťte kusy bielizne naruby.

Bielizeň vložte do bubna voľne, aby sa usušila rovnomerne. Zatvorte klapku.

Nastavte požadovaný program sušenia otočením ovládacieho gombíka programátora (informácie o programoch nájdete v tabuľke).

Nastavte požadovanú voliteľnú funkciu stlačením príslušného tlačidla. Kontrolka nad príslušným tlačidlom sa rozsvieti, čo potvrdzuje Váš výber. Rýchle blikanie kontrolky znamená, že voľba funkcie nie je správna (nepovolená možnosť). Stlačte znovu tlačidlo voliteľnej funkcie, aby ste ju zrušili.

Program sušenia spustíte stlačením tlačidla "**Štart (Pauza)**". Rozsvieti sa príslušná kontrolka.

Zmena nastavenia programu: ak zmeníte nastavený program počas sušenia, sušička sa zastaví. Kontrolka "**Štart (Pauza)**" bliká. Aby ste spustili nový program, stlačte ešte raz tlačidlo "**Štart (Pauza)**".

Prerušenie programu: aby ste prerušili cyklus sušenia, stlačte tlačidlo "**Štart (Pauza)**" a otvorte dvierka. Počkejte aspoň 5 minút, aby bielizeň vychladla, až potom ju vyložte zo sušičky. Kvôli Vašej bezpečnosti sa sušička automaticky zastaví, keď otvoríte dvierka. Aby ste cyklus po otvorení dvierok opäť spustili, stlačte ešte raz tlačidlo "**Štart (Pauza)**".

Upozornenie: bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, iba ak by ste všetky kusy bielizne rýchlo vybrali a rozprestrelí ich, aby sa rozptýlilo teplo.

Posledná fáza cyklu bubnovej sušičky prebieha bez tepla (cyklus ochladenia), aby sa zabezpečilo zníženie teploty, čím sa predíde poškodeniu bielizne.

Koniec: vyberte bielizeň zo sušičky. Proces sušenia sa ukončil a dosiahla sa (aktivovala sa) fáza proti pokrčeniu.

Nastavte ovládaci gombík programátora do polohy "Vyp." ("O").

















Nastavte ovládaci gombík programátora do polohy "Vyp." ("O").

Čistenie filtra na zachytávanie vláken: otvorte dvierka, potiahnite filter smerom hore a potom von zo spotrebiča a otvorte ho. Odstráňte vlákna použitím mäkkej kefy alebo končekom prsta. Filter zatvorte a zatlačte ho pevne späť na miesto (podrobnejšie informácie nájdete v Návode na použitie).

Vyprázdnenie nádoby na vodu: pomocou rukoväte nádobu vytiahnite a vylejte vodu. Prázdnu nádobu na vodu vráťte úplným zatlačením na miesto.

Prosím, nezabudnite: používajte výhradne avivážne prostriedky a plastové pomôcky, ktoré sú vhodné na používanie v sušičke bielizne a kusy bielizne, ktoré boli ošetrované čistiacimi škvŕnami, pred sušením dobre vypláčajte vo veľkom množstve vody. Nikdy nesušte v sušičke gumené predmety alebo bielizeň so škvŕnami od rastlinných olejov.

Výrobca odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie bielizne spôsobené neprimeranou alebo nesprávnou starostlivosťou o bielizeň, ktoré boli poskytnuté na visáčke bielizne alebo odevu.

Programy / Úrovne sušenia			Programy					Voliteľné funkcie				Približné doby sušenia (v minútach)
Druhy textíliu			Tkaniny	Objem náplne kg*	Šetrný	Ochrana proti pokrčeniu	Rýchly Bavlna	Bzučiak	Odloženie štartu	Veľmi mokrá náplň	Mokrú náplň	
Extra sušenie  Bavlna 	Viacvrstvová, hrubá bielizeň: froté uteráky, froté kupačie plášte.	Tkaniny Bavlna alebo lan pranie v horúcej vode/farebná bielizeň  Max. 6 kg	3,0 6,0	X	X	X	X	X	75' 140'	65' 120'		
	Froté uteráky, osušky, posteľná bielizeň, spodná bielizeň.	Bielizeň s hrubými a viacvrstvovými časťami: posteľná bielizeň, obrusy, pracovné kombinézy, vetrovky, príkrývky.	Bielizeň, ktorá si nevyžaduje žehlenie: košele, blúzky, tričká, športové odevy.	Bielizeň, ktorá si vyžaduje žehlenie: nohavice, šaty, sukne, blúzky.	1,0 3,0	X	X	X	X	35' 70'	25' 55'	
	Podobné kusy bielizne, ktorú netreba žehliť: uteráky, posteľná bielizeň, spodná bielizeň, detská bielizeň, tričká, bavlnené ponožky.											
	Bielizeň, ktorú treba žehliť: posteľné plachty, obrusy, uteráky, tričká, polokošele, pracovné odevy.											
Vhodné na žehlenie ** 												
Jednoduché 	Extra sušenie 											
	Odloženie do skrine ** 											
	Vhodné na žehlenie 											
Špeciálne programy 	Jemná bielizeň plus 	Sušenie s nízkou intenzitou vhodné pre jemnú bielizeň, ako: nohavice, šaty, sukne a blúzky.	Bielizeň zo syntetických vlákien  Max. 2.5 kg	2,5	X	X	X	X	85'	70'		
	Miešaná náplň 	Tričká, blúzky, uteráky, spodná bielizeň, športové odevy.	Zmesové bavlnené tkaniny  Max. 3 kg	3,0	X	X	X	X	X	80'	60'	
Prevzdušňovanie 	Bielizeň sa prevzdušňuje, osviežuje a oddelujú sa jednotlivé kusy 30 minút bez ohrevu.	Vhodné pre všetky textilie.	Vhodné pre všetky tkaniny 	—	—	—	—	—	—	—		
	30' 40' 60' 90'	Doplnková doba sušenia pre všetky druhy tkanín, ktoré nie sú vhodné pre ostatné programy alebo na ukončenie procesu sušenia.	Vhodné pre všetky tkaniny 	—	X	X	X	X	30' 40' 60' 90'	—		

* Hmotnosť priemernej a maximálnej náplne.

** Testovacie programy v súlade s IEC 61121, testované s maximálnou náplňou.

Ako postupovať, ak...

...chcete sušičku najprv sami skontrolovať: (ak váš spotrebič nefunguje správne, predtým, ako zavoláte servis, skontrolujte prosím, nasledujúce body a pozrite si príslušnú časť v návode na používanie).

<p>Sušenie trvá príliš dlho/ bielizeň nie je dostatočne suchá</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vložili ste príliš mokrú bielizeň (rýchlosť odstredovania práčky je nižšia ako 1000 ot./min.)? • Nie je špinavý filter na zachytávanie vlákien? (svieti kontrolka filtra) • Nie je špinavý výmenník tepla? (podrobnejšie informácie si vyhľadajte v návode na používanie) • Je teplota v miestnosti príliš vysoká? • Svieta kontrolky "Koniec" a "Proti pokrčeniu? Cyklus sušenia je ukončený a môžete vybrať bielizeň. • Ak výsledky sušenia nie sú uspokojujúce, nastavte program sušenia alebo použite voliteľnú funkciu zlepšujúcu sušenie (ak je k dispozícii). • Sušili ste spoločne náplň tenkej a hrubej bielizne? Sušili ste náplň rôznych druhov materiálov? Roztriedte bielizeň podľa hrúbky a materiálu, potom ju usušte ešte raz.
<p>Sušička nefunguje (po výpadku dodávky elektriny vždy stlačte tlačidlo "Štart (Pauza)")</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je zástrčka správne zasunutá v sieťovej zásuvke? • Nebola prerušená dodávka elektrického prúdu? • Je vypálená poistka? • Sú dvierka dobre zatvorené? • Nastavili ste program sušenia? • Bolo stlačené tlačidlo "Štart (Pauza)"? • Bola nastavená voliteľná funkcia odložený štart? • Je sušička preplnená? → Vyberte niekoľko kusov bielizne.
<p>Svieti kontrolka filtra, nádoby na vodu alebo výmenníka tepla</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je filter na zachytávanie vlákien čistý? • Je nádoba na vodu prázdna? • Je nádoba na vodu umiestnená správne? • Je výmenník tepla čistý a je správne vložený?
<p>Pod sušičku kvapká voda</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je výmenník tepla umiestnený správne? • Boli z tesnenia výmenníka tepla utreté všetky vlákna uvoľnené z bielizne? • Je nádoba na vodu umiestnená správne? • Ak sa používa prípojka na priame vypúšťanie vody, je správne utesená? • Je sušička vo vodorovnej polohe?

...chcete správne postupovať pri starostlivosti o sušičku a pri jej čistení:

<p>Filter vyčistíte na konci každého cyklu</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odstráňte vlákna použitím mäkkej kefy alebo končekom prsta. • Zatvorte filter. • Zatlačte filter späť na miesto.
<p>Vyprázdňte nádobu na vodu na konci každého cyklu sušenia</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potiahnite rukoväť, aby ste vybrali nádobu na vodu. • Vyprázdňte nádobu na vodu. • Prázdnu nádržku na vodu vložte späť zatlačením na miesto.
<p>Výmenník tepla vyčistíte aspoň raz za mesiac</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umyte výmenník tepla pod tečúcou vodou. • Z tesnenia odstráňte všetky zvyšky vlákien. • Vyčistite miesto vloženia výmenníka tepla (podrobnejšie informácie vyhľadajte v kapitole "Výmenník tepla" v návode na použitie).

Kódy porúch

V prípade poruchy sušičky sa môže zobrazit' jeden z nasledujúcich pochuchových kódov. V závislosti od modelu sušičky môže by porucha indikovaná písmenami alebo blikaním rôznych svetelných kontroliek LED.

Poruchový kód	Poruchový kód prostredníctvom LED	Urobte skôr, ako zavoláte servis
F01		Zavolajte servis.
F02		Zavolajte servis.
F03		Zavolajte servis.
F04		Zavolajte servis.
F05		Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Uistite sa, že teplota v prostredí je v rozmedzí 5°C až 35°C. Počkajte 1 hodinu. Sušičku opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
F06		Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Uistite sa, že teplota v prostredí je v rozmedzí 5°C až 35°C. Počkajte 1 hodinu. Sušičku opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
F07		Zavolajte servis.
F10 - 15		Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkajte 5 minút. Sušičku opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
F18		Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkajte 1 hodinu. Sušičku opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
F19		Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkajte 5 minút. Sušičku opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
F20		Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkajte 1 hodinu. Sušičku opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
F21		Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkajte 5 minút. Sušičku opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
F22		Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkajte 5 minút. Sušičku opäť zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
Svetelná kontrolka LED Start pri stlačení bliká 2-krát za sekundu		Uistite sa, že sú správne zatvorené dverka a že je správne vložený výmenník tepla. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
Pri stlačení tlačidla Start blikne 2-krát svetelná kontrolka LED výmenníka tepla		Uistite sa, že je správne vložený výmenník tepla. Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.





Kontrolky



Ovládací gombík programátora

Otočením tohto gombíka nastavíte program sušenia. Kontrolka “Štart (Pauza)” bliká.



Tlačidlo “Štart (Pauza)”

Stlačením tohto tlačidla zapnete program sušenia. Rozsvieti sa príslušná kontrolka.



Filter

Kontrolka sa rozsvieti, keď je potrebné vyčistiť filter a/alebo výmenník tepla.

Filter na zachytávanie vláken vyčistíte po každom cykle sušenia. Nádržka na vodu



Kontrolka sa rozsvieti, keď je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu. Cyklus sušenia je prerušený automaticky.

Vyprázdnite nádobu a znovu zapnite program sušenia.

Vyprázdnite nádržku na vodu po každom cykle sušenia.

Čistenie výmenníka tepla

Kontrolka LED sa rozsvieti po 30 cykloch, keď treba vyčistiť výmenník tepla. Po vyčistení výmenníka tepla kontrolka zhasne automaticky po spustení nasledujúceho cyklu sušenia.



Displej “Zostávajúca doba”

V závislosti od nastaveného programu, bude sa po zapnutí programu zobrazovať vopred nastavený zostávajúci čas sušenia. Po spustení cyklu sa zobrazený zvyšný čas upraví v závislosti od objemu, druhu a vlhkosti bielizne.

Špecifický čas sušenia je vypočítaná hodnota, ktorá sa aktualizuje počas cyklu sušenia. Blikajúce čiarky indikujú, že prebieha prepočet. Zostávajúci čas bude aktualizovaný.

Koniec

Program sušenia sa ukončil. Vyberte bielizeň zo sušičky.

Ochrana proti nadmernému usušeniu / 6th Sense

Kontrolky sa rozsvetia po nastavení programu s kontrolou vlhkosti, čo indikuje činnosť ochrannej funkcie.

Zámka

Za účelom bezpečnosti detí možno zámku použiť na zablokovanie všetkých funkcií na používateľskom rozhraní. Aby sa táto funkcia aktivovala/zrušila, musíte toto tlačidlo podržať stlačené 3 sekundy. Jediná funkcia, ktorá ostane k dispozícii je poloha “Vyp.” ovládača programov.

Funkcia zámky ostane aktívna aj po otočení ovládača programov do polohy “Vyp.” alebo po otvorení dvierok. Funkcia sa musí zrušiť manuálne.





Šetrný

Voľbou tejto voliteľnej funkcie sa zníži teplota sušenia. Táto voliteľná funkcia sa nedá zvolit', keď je zvolená funkcia "Rýchly" (ak je k dispozícii).



Ochrana proti pokrčeniu

Túto voliteľnú funkciu možno zvolit' za účelom zníženia pokrčenia, keď bielizeň nevyberiete ihneď na konci cyklu. Bubon sa bude z času na čas otáčať, a to po dobu až 12 hodín. Funkcia sa dá kedykoľvek prerušiť vypnutím sušičky. Ak je aktívna funkcia "Bzučiak", touto funkciou sa voliteľná funkcia zruší.



Rýchly Bavlna

Voľbou tejto funkcie sa skrátí doba sušenia. Túto možnosť by ste mali zvolit' iba pri programoch bavlny, s maximálnou náplňou 3,5 kg.

Kusy bielizne by mali byť približne rovnako veľké a hrubé.



Bzučiak

Ak je táto funkcia aktívna, koniec cyklu sušenia sa oznámi bzučiakom.

Táto možnosť vyradí funkciu "Proti pokrčeniu", ak je aktivovaná.



Odloženie štartu

Odsúva začiatok cyklu sušenia o 1 až 12 hodín. Každé stlačenie tlačidla posúva zapnutie programu o 1 hodinu. Stlačením tlačidla "**Štart (Pauza)**" potvrdíte finálnu voľbu a spustíte sušičku. V okienku blíkajú ":" a doba sa odpočítava 1-hodinových intervaloch. Počas odpočítavania doby sa bude bubon otáčať, aby sa bielizeň rozložila a čerpadlo začne čerpať vodu do nádržky na vodu. Aby ste zrušili alebo zmenili vopred nastavenú dobu odloženia zapnutia programu, otočte ovládací gombík programátora do polohy "Vyp." alebo otvorte dverka.