



DETSKÁ POISTKA/ ZAMKNUTIE DOTYKOVÝCH TLAČIDIEL

Táto automatická bezpečnostná funkcia sa aktivuje 2 minúty po tom, čo sa rúra prepne do "pohotovostného režimu". V tomto režime sú dvierka a dotykové tlačidlá zablokované.

Bezpečnostný zámok sa odblokuje otvorením a zatvorením dvierok, napr. pri vložení potravín. Inak sa na displeji zobrazí "door" (dvere).



PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

PRERUŠENIE VARENIA:

Ak chcete jedlo skontrolovať, obrátiť alebo premiešať, proces prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 5 minút.

POKRAČOVANIE VARENIA:

Zatvorte dvierka a RAZ stlačte tlačidlo Štart. Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.

AK NECHCETE POKRAČOVAŤ VO VARENÍ:

Vyberte potraviny, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP.

Poznámka: Po ukončení varenia ostane vnútorné osvetlenie rúry svietiť, kým nestlačíte tlačidlo STOP.

Po ukončení varenia zaznie zvukový signál vždy po minúte, počas 5 minút. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.

POZNÁMKA: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd.



KUCHYNSKÁ ČASOMIERA

Použite túto funkciu, keď potrebujete kuchynské minútky na odmeranie presného času, ako napr. varenie vajíčok alebo kysnutie cesta pred pečením a pod.

- 1 Stlačte tlačidlo Hodiny.
- 2 Dobu prípravy nastavte stlačením tlačidla +/-.
- 3 Stlačte tlačidlo Jet Start.

Blikajúci stĺpik indikuje, že sa odmeriava čas. Po vypršaní nastavenej doby zaznie zvukový signál. Po stlačení tlačidla hodín sa zobrazí zostávajúca doba časomiere. Bude sa zobrazovať 3 sekundy, potom sa bude znovu zobrazovať doba varenia (Ak práve varíte). Aby ste funkciu časomiere zastavili, keď je v činnosti popri inej funkcii, najprv ju musíte vyvolať stlačením tlačidla hodín, potom ju zastavte stlačením tlačidla Stop.



HODINY

- 1 Držte stlačené tlačidlo hodín (3 sekundy), kým nezačne blikať ľavá číslica (hodiny).
- 2 Stlačením tlačidla +/- nastavte hodiny.
- 3 Stlačte ešte raz tlačidlo Hodiny. (Blikajú dve pravé číslice (minúty)).
- 4 Stlačením tlačidla +/- nastavte minúty.
- 5 Stlačte ešte raz tlačidlo Hodiny.

Hodiny sú nastavené a v chode. Ak nechcete, aby sa hodiny ďalej zobrazovali na displeji, jednoducho na 3 sekundy znovu stlačte tlačidlo hodín a potom tlačidlo Stop. Aby ste znovu aktivovali zobrazovanie hodín, postupujte podľa horeuvedeného postupu. Poznámka: Hodiny sa nastavujú pri otvorených dvierkach rúry. Na nastavenie hodín budete mať k dispozícii 5 minút. Inak musíte každý krok uskutočniť za 60 sekúnd.



JET ŠTART

Táto funkcia sa používa na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú číre polievky, káva alebo čaj.

- 1 Stlačte tlačidlo Jet Start.

Táto funkcia začína činnosť automaticky pri plnom mikrovlnnom výkone a doba procesu je nastavená na 30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. Dobu procesu možno predĺžiť a skrátiť aj stláčaním tlačidla +/- po tom, čo sa funkcia uviedla do činnosti.



POWER (MIKROVLNY)

Funkcia mikrovln umožňuje rýchle varenie alebo ohrev jedla či nápojov.

- 1 Stlačením tlačidla Power nastavte výkon.
- 2 Dobu prípravy nastavte stlačením tlačidla +/-.
- 3 Stlačte tlačidlo Jet Start.

Po zapnutí procesu varenia: Dobu jednoducho predĺžite stlačením tlačidla Štart s trvaním 30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie predlžuje dobu o 30 sekúnd. Čas môžete taktiež upraviť stlačením tlačidla +/-, čím hodnotu pre čas zvýšite alebo znížite.

POWER (MIKROVLNY)	
Výkon	Odporúčané použitie:
JET (700 W)	Ohrievanie nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
500 W	Šetrné varenie napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajičkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	Mierne dusenie, rozpustenie masla.
160 W	Rozmrazovanie. Zmäkčovanie masla, syrov.

**GRILL (GRIL)**

Určené príslušenstvo: Horný Rošt

Táto funkcia využíva výkonný kremenný gril na zhnedenie potravín vytvorením efektu grilovania alebo zapekania.

- 1 Stlačte tlačidlo Gril.
- 2 Dobu prípravy nastavte stlačením tlačidla +/-.
- 3 Stlačte tlačidlo Jet Start.

Počas prípravy je možné upraviť dobu prípravy tláčaním tlačidla +/-.

POZNÁMKA:

- Pred grilovaním sa presvedčte, či je použitý riad odolný voči teplu a vhodný na použitie v rúre.
- Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené, ani papierové pomôcky.

**COMBI (MIKROVLNY + GRIL)**

Určené príslušenstvo: Horný Rošt

Táto funkcia kombinuje ohrev mikrovlnami a grilom a umožňuje rýchlejšie variť a zapekať.

- 1 Stlačením tlačidla Combi nastavte výkon.
- 2 Dobu prípravy nastavte stlačením tlačidla +/-.
- 3 Stlačte tlačidlo Jet Start.

Počas doby prípravy je možné výkon mikrovlnného žiarenia kedykoľvek zmeniť stlačením tlačidla „Combi“ a dobu prípravy je možné zmeniť stlačením tlačidla +/-.

COMBI (MIKROVLNY + GRIL)	
Výkon	Odporúčané použitie:
350 - 500 W	Príprava hydiny a lasagni
160 - 350 W	Príprava rýb a mrazených gratinovaných jedál
160 W	Príprava mäsa
0 W	Zhnedenie iba počas prípravy

POZNÁMKA:

- Pred grilovaním sa presvedčte, či je použitý riad odolný voči teplu a vhodný na použitie v rúre.
- Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené, ani papierové pomôcky.

**CRISP**

Určené príslušenstvo: Zapekací Crisp tanier Držadlo zapekacieho Crisp taniera

Táto exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňuje dosiahnutie zlatohnedej farby na hornej aj spodnej strane potraviny. Pri varení mikrovlnami a grilovaním zapekací Crisp tanier rýchlo dosiahne správnu teplotu a začne vytvárať hnedú farbu a zapekať potravinu.

Táto funkcia sa používa na ohrievanie a pečenie pizze a iných jedál z cesta. Je vhodná aj na vysmážanie slaniny, vajec, údenín, zemiakov, zemiakových hranolčekov, hamburgerov, iných mäsových výrobkov a pod. bez pridania oleja (alebo len s pridaním veľmi obmedzeného množstva oleja).

Pred varením potraviny, ktorá nevyžaduje dlhý čas varenia (pizza, koláče...), odporúčame na 2 – 3 minúty zapekací Crisp tanier predohriať.

- 1 Stlačte tlačidlo Crisp.
- 2 Dobu prípravy nastavte stlačením tlačidla +/-.
- 3 Stlačte tlačidlo Jet Start.

Počas prípravy je možné upraviť dobu prípravy tláčaním tlačidla +/-.

POZNÁMKA:

- S touto funkciou používajte iba dodávaný crisp tanier. S inými taniermi na pečenie, ktoré dostať na trhu, nemusíte dosiahnuť správne výsledky pri použití tejto funkcie.
- Skontrolujte, či je zapekací tanier v strede skleneného otočného taniera.
- Pri pečení sa rúra aj tanier crisp veľmi zohrejú.
- Nekladte tanier crisp na povrch, ktorý by sa mohol poškodiť teplom.
- Dávajte pozor, nedotýkajte sa hornej steny nad grilovacím článkom.
- Pri vyberaní horúceho zapekacieho taniera používajte chňapky alebo špeciálne držadlo zapekacieho taniera dodávané v príslušenstve.

**CHOCOLATE (ČOKOLÁDA)**

Určené príslušenstvo: Silikónová miska Zapekací Crisp tanier Držadlo zapekacieho Crisp taniera

Táto výlučná funkcia Whirlpool využíva na rýchlu a jednoduchú prípravu 7 chutných čokoládových receptov určené mikrovlnné algoritmy (pozri tabuľku nižšie). Kompletné funkcie varenia čokoládových receptov, ktoré sú k tomuto výrobku k dispozícii, nájdete v priloženom letáku.

- 1 Ak chcete vybrať recept, opakovane stlačte tlačidlo Chocolate (Čokoláda).
- 2 Hmotnosť nastavíte stlačením tlačidiel +/- (pozri tabuľku nižšie)
- 3 Stlačte tlačidlo Jet Start (Jet Štart).

	RECEPT	HMOTNOSŤ
1	Roztopená čokoláda (Tmavá)	100 až 200 až 500 g
2	Roztopená čokoláda (biela/mliečna)	100 až 200 až 500 g
3	Temperovaná čokoláda (Tmavá)	200 až 500 g
4	Temperovaná čokoláda (biela/mliečna)	200 až 500 g
5	Horúca čokoláda v šálke	700 g
6	Čokoládový krém	950 g
7	Kakaové sušienky	160 g

Rúra sa môže uprostred varenia čokolády zastaviť (raz alebo viackrát v závislosti od receptu) a na displeji sa zobrazí požiadavka na vloženie („Add Food“) alebo miešať („turn Food“) prísady (pozrite si určený leták, ktorý je zahrnutý do kompletného sprievodcu prípravy):

- Otvorte dvierka.
- Jedlo vložte alebo ho pomiešajte.
- Zatvorte dvierka a znova zapnite stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart).

POZNÁMKA: Ak dvierka neotvoríte do 2 minút od požiadavky na premiešanie pridaných prísad podľa receptu, rúra bude pokračovať v procese varenia (v tomto prípade nemusia byť dosiahnuté optimálne výsledky).

Ak dvierka neotvoríte do 2 minút od požiadavky na pridanie prísad podľa receptu, rúra sa prepne do pohotovostného režimu.

**JET DEFROST (ZRYCHLENÉ ROZMRAZOVANIE)**

Používajte túto funkciu na rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, zeleniny a chleba. Zrychlené rozmrazovanie môžete použiť iba pri potravinách s čistou hmotnosťou 100g - 1,5 kg.

Potraviny vždy uložte na sklenený otočný tanier.

- 1 Stlačte tlačidlo Jet Defrost.
- 2 Stlačením tlačidla +/- nastavte hmotnosť potravín.
- 3 Stlačte tlačidlo Jet Start.

V polovici doby rozmrazovania sa rúra zastaví a vyzve vás nápisom "otočte jedlo" aby ste jedlo obrátili.

- Otvorte dvierka.
- Jedlo obráťte.
- Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart).

Poznámka: Rúra bude automaticky pokračovať v činnosti po 2 min. v prípade, že potraviny neobráťte. V tomto prípade sa doba rozmrazovania predĺži.

TIPY A ODPORÚČANIA:

- Ak je hmotnosť nižšia alebo vyššia ako odporúčaná: Postupujte podľa pokynov v časti "Power" a pri rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.
- Ak je teplota potravín vyššia ako je teplota hlboko zmrazených potravín (-18°C), nastavte nižšiu hmotnosť potravín.
- Ak je teplota potravín nižšia ako je teplota hlboko zmrazených potravín (-18°C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Privádzané napätie	230 V~50 Hz
Menovitý energetický príkon	1500 W
Mikrovlnný výkon	700 W
GRIL	650 W
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	360 x 392 x 350
Vnútorne rozmery (VxŠxH)	149 x 290 x 290



W 1 0 8 1 3 2 7 4